



# Stadt Viechtach Stadthalle

## Brandschutzordnung Teil A

nach DIN 14096-2

Brandschutzordnung Teil A

### Brände verhüten



Feuer, offenes Licht und Rauchen verboten

### Verhalten im Brandfall

Ruhe bewahren

Brand melden



Feuerwehr rufen

Telefon-Nr.

**112**



Handfeuermelder betätigen

In Sicherheit  
bringen



Gefährdete Personen warnen  
Hilflose mitnehmen  
Türen schließen  
Gekennzeichneten Fluchtwegen  
folgen  
Auf Anweisungen achten

Löschversuch  
unternehmen



Feuerlöscher benutzen



Einrichtungen zur Brandbekämpfung  
benutzen (z.B. Löschdecke)

Brandschutzordnung nach DIN 14096

# Brandschutzordnung

# Teil B

Gebäude: Stadthalle Viechtach, Friedhofstraße 11  
Stand: Juni 2021

## Brandverhütung



Rauchen und Umgang mit offenem Licht und Feuer ist in allen so gekennzeichneten Räumen verboten!



## Brand- und Rauchausbreitung



Die Stadthalle Viechtach verfügt über einen Natürlichen Rauchabzug. Die Auslösung erfolgt über in der Hallendecke verbaute Rauchmelder sowie über Druckknopfmelder im Garderobenbereich und auf der Galerie.

## Flucht- und Rettungswege



Flucht- und Rettungswege sind unbedingt freizuhalten. Hinweis- und Verbotsschilder dürfen nicht verdeckt oder verstellt werden.

## Meldeeinrichtungen



Brandmeldetelefon

Telefone zur Brandmeldung befinden sich im Eingangsbereich (Münztelefon) sowie in der Küche



Brandmelder manuell/Hausalarmanlage


Druckknopfmelder befinden sich in folgenden Räumen:  
Garderobe, Abgang WC, Vorraum WC, Bar, Technikraum neben Bühne, Fluchtweg Stuhllager

Bei Auslösung wird telefonisch die Rufbereitschaft verständigt welche angehalten ist, unverzüglich bei der Integrierten Leitstelle einen Notruf abzusetzen.

## Löscheinrichtungen



Feuerlöscher befinden sich in folgenden Räumen:  
Garderobe, Vorraum WC, Küche, Bar, Fluchtweg Stuhllager,  
Technikraum neben Bühne, Lüftungszentrale, Zugang Heizraum,  
Zugang Elektroraum



Mittel und Geräte zur Brandbekämpfung:  
In der Küche befinden sich Löschdecken.

## Verhalten im Brandfall



Ruhe bewahren  
Keine Panik durch unüberlegtes Handeln



Brand melden – Feuerwehr Telefon Nr. 112

- Wer meldet?
- Was ist passiert?
- Wie viele sind betroffen/verletzt?
- Wo ist was passiert
- Warten auf Rückfragen!

## Alarmsignale und Anweisungen beachten



Auf- und Absteigender Heulton – Hausalarm wurde ausgelöst  
Halle räumen! Anweisungen des Hallenpersonals oder der  
Feuerwehr sind zu beachten!

## In Sicherheit bringen



Gefahrenbereich über markierte Fluchtwege unverzüglich  
verlassen



Behinderte und Verletzte Personen mitnehmen



Verqualmte Räume gebückt verlassen

Bei versperrtem Fluchtweg sich an der nächsten Gebäudeöffnung  
deutlich bemerkbar machen


Sammelplatz: Parkplatz Stadthalle

## Löschversuche unternehmen



Dabei sich nicht unnötig gefährden!

Feuerlöscher oder Löschdecke benutzen!



Personen mit brennender Kleidung sofort auf den Boden legen  
und die Flammen mit Löschdecke, Jacken, Mänteln o. ä. ersticken!

### **Erreichbarkeiten**

Stadtverwaltung                      Tel. 09942/808-0

Hausmeister,  
Ansprechpartner  
während Veranstaltungen              Richard Kauer  
Tel. 0171/3760286 (Mobiltelefon)

### **Wichtige Telefonnummern**

Feuerwehr Notruf                      112

Notarzt, Rettungsdienst              112

Gift-Notruf                              089/19240

Elektro-Notruf                          01802/ 192091  
0941/28003366

Gas-Notruf                              0180/2192081  
0941/28003355

Viechtach, 08.06.2021  
STADT VIECHTACH

Franz Wittmann  
1. Bürgermeister